

# TIPTOP Schutzrohre für Einbaugarnituren

## Einbau- und Montageanleitung



DIE PERFEKTE  
EINBAUSITUATIONEN  
FÜR ALLE EINBAU-  
GARNITUREN – FÜR  
EINEN SICHEREN  
BETRIEB!

TELE-Straßenkappe



TIPTOP-  
Schutzrohr



Hawle



VAG/EWE



AVK MMG



Plasson/Friatec/Frank/GF



TIPTOP-Schutzrohrsystem für  
AVK/vonRoll Hydro/Erhard/VAG/Düker/Hawle



Höhenanpassung ggf.  
mittels Trennschnitt

Doppelmuffe

Anschluss-  
Adapter-  
160/110



1. Verpackung entfernen und fachgerecht entsorgen.
2. Das TIPTOP Schutz-Rohr und den sogenannten „Zentrier-Anschluss-Adapter“ an der Armatur auf Sauberkeit prüfen.
3. Dichtungen ggf. säubern und mit einem geeigneten Gleitmittel einzustreichen.
4. Das TIPTOP-Schutz-Rohr DN110 ist bei der TELE-Ausführung in das Gegenstück mit zentrischem Anschluss DN 160 zu stecken.
5. Das TIPTOP-Schutzrohr ist auf den Zentrier-Anschluss-Adapter-Armatur - zu stecken → **nicht schlagen!**
6. Das TIPTOP-Schutz-Rohr DN 160/110 ist durch drücken (**nicht schlagen**) an die örtlichen Gegebenheiten – Höhen anzupassen und auf die jeweilige Einbaulänge zu stellen ggf. ist ein Trennschnitt vorzunehmen.
7. Ein Verschlussdeckel/Baudeckel und Doppelmuffe sind während der Bauphase zu verwenden.
8. Je nach Baufortschritt ist die Höhe des TIPTOP-Schutzrohres entsp. anzupassen.
9. Bei Fremdeinwirkungen durch Punktbelastungen, Stöße, Rüttelplatten, Verdichtungsgeräte etc. sind bauseitig durch eine Reparatur mittels Winkelschleifer(FLEX) und Doppelmuffe durchzuführen.
10. Nach Fertigstellung der Höhe des TIPTOP-Schutzrohres ist die TELE-Einbaugarnitur einzusetzen und auf Höhe zu stellen.
11. Zur Fixierung der Einbaugarnitur ist durch Sand/Split- und oder Rieseleinbringung der Zwischenraum zu verfüllen.
12. Die TELE-Straßenkappe ist zentrisch ohne Auflage auf das TIPTOP-Schutzrohr nach Herstellerangabe zu setzen.

Um einen fehlerfreien Betrieb sicher zu stellen, muss der Schieber und das TIPTOP-Schutzrohr in sich vertikal eingebaut werden, und das TIPTOP-Schutz-Rohr darf beim Anfüllen nicht verdrückt, verschoben oder beschädigt werden!

 **ARMARETEC**  
gemeinsam | sicher | innovativ

[www.armare-tec.de](http://www.armare-tec.de)

Dateiname: ARMARE TIPTOP SCHUTZROHRE Einbau- u. Montageanleitung 2022  
06.22-1.4.docx  
Verzeichnis: R:\ARMARE-TEC 2023\+ARMARE-TEC PRODUKTWELT  
2023\PRODUKTWELT  
Vorlage: C:\Users\lothar.schütz\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Nor  
mal.dotm  
Titel:  
Thema:  
Autor: Beate Notz  
Stichwörter:  
Kommentar:  
Erstelldatum: 22.09.2024 21:11:00  
Änderung Nummer: 2  
Letztes Speicherdatum: 22.09.2024 21:11:00  
Zuletzt gespeichert von: admin  
Letztes Druckdatum: 22.09.2024 21:25:00  
Nach letztem vollständigen Druck  
Anzahl Seiten: 1  
Anzahl Wörter: 333 (ca.)  
Anzahl Zeichen: 2.103 (ca.)